

工业应用系列

eMMC 编程器

EMMC210





目录

目录	 	 2
免责声明	 •	 3
注意及说明	 	 3
产品简介	 	 5
功能介绍	 	 10
注意事项	 	 22
产品菜单	 	 24
产品规格表	 	 26



免责声明

本系列产品仅供用户作为数据备份之用,使用时请依著作权法之相关规定。任何未 经著作财产权人同意或授权之备份行为,均属违法,概与编程器厂家无关,应由行 为人自负一切法律责任。

贵用户使用本授权产品,因不可归责于本公司之事由所发生之营运风险或其他损失, 本公司概不负责。贵用户一旦购买使用本产品,即表示贵用户接受本声明内容并同 意受其约束。本手册所含内容仅供使用者参考之用,内容之著作权及商标为编程器 厂家所有,未经授权请勿任意重制或转载。本产品之相关营销讯息原厂保留变更之 权力,变更时恕不另行通知。

注意及说明

※重要讯息

为使您的操作更加顺利,操作前请详细阅读本手册之内容。

请确保您所使用内存装置质量稳定,可正常使用。

为确保拷贝数据的正确性,强烈建议您所使用的母源内存卡及目标内存卡容量 一致。

为确保拷贝数据的正确性,强烈建议您使用 拷贝并比较之功能,以避免任何 拷贝数据不完整的意外发生。

※使用安全规范

本产品保固不适用于因意外、人为破坏、滥用或不当使用。(如未依产品说明使用、或意图超出本产品设计目的之使用范围、或不当使用治具等)

请存放于婴幼儿无法接触之处,以免发生危险。

请于进行任何维修或零件更换前,先关闭电源。

请勿于韧体更新未完成前关闭电源,以避免造成机器功能异常。

请使用原厂认证的电源供应系统,确保产品运作正常。

自行变更零件、不良的环境条件(如暴露于潮湿环境)、外力撞击、不当安装、 电源问题(如过量与不稳定的电源)等,将可能对编程器造成严重损坏。



拷贝前准备及使用注意事项

注意使用时的电源必须供应稳定。 注意在保持环境干净,不潮湿。 注意请保持良好通风。 机器运转时,发热属正常现象。 为使机器运作顺利,使用中请勿移动机器。 操作过程中请勿拔除母卡子卡,以免毁损。 请使用原厂电源供应器,以确保运作正常。

静电安全须知

◎ 避免静电:

静电有可能会造成拷贝错误,请注意拷贝环境及操作人员的设备。若处于高静 电环境,建议可添加消除静电设备。



产品简介

※产品功能

高速工业应用系列, eMMC内存编程器为针对嵌入式记忆卡专用所设计的编程器。搭 配创新专利的平台模块设计,结合了轻易上手的操作接口与专业功能,大幅提升工 作效率。

高速eMMC卡编程器具备复制、比较功能,实测速度每口可达每分钟6.2GB,拷贝不拖速。支持拷贝数据区(User area),开机区(Boot partition)及保护区(RPMB partition) 拷贝功能。独家专业生产日志功能,可完整记录编程器每口的工作过程,包含执行 工作时间、结果,eMMC序号等信息。是出货后追踪,分析产能、良率等最佳的管理 报表。

※产品特色

⊙无懈可击的拷贝速度

- 支持传输速率高达每分6.2GB。

○高兼容性

- EMMC系列提供了超高兼容性拷贝数据区(user area),开机区(boot partition)及保护区(RPMB Partition)。

- 提供最佳的记忆卡兼容性。

⊙快速拷贝模式

- 支持 FAT16/32/64、Linux ext2/3/4、NTFS内存格式。

⊙生产管理日志功能

- 独家专业生产管理日志,自动记录工作结果,以及母卡流向管理。

○ 4 种拷贝模式

- 系统及全部数据的快速拷贝、全区拷贝、Boot分区拷贝及RPMB分区拷贝, 4 种拷 贝模式,提升工作效率。

⊙3种专业擦除模式

- 快速擦除、完整擦除、DoD擦除。

⊙支持进阶功能

- 独家快拆式接口设计:可快速自行更换接口。
- 可透过计算机实时监控编程器工作状况。
- 利用生产报表,分析产能与良率。
- 智能型LED 指示灯清楚显示工作状态及结果。
- "位对位"比较功能提供更可靠的拷贝解决方案。
- eMC插槽可自行更换接口。



※产品包装



•

红/绿 LED 灯号 独立可拆卸模块



※产品外观-背面



开关 电源口

※产品外观-侧面



SD 卡界面

※LCD面板





※内存/内存卡/内存装置

本系列所需的内存卡包括:

eMMC卡: 拷贝比较所需的母卡及子卡。 SD卡:用于储存韧体更新档,插入SD接口作系统更新。



SD卡

※安装eMMC卡到卡槽上 辨识eMMC卡的第一角(Port 1)。



ø 辨识eMMC卡承座在IC座的第一角(Port 1)。



将eMMC的第一角对齐到承座上的第一角。 将eMIC卡的一边倾斜对齐插入,再压下整张卡。 放妥后,需将承座往下压,eMC卡才可固定在模块上。





※选购配件

可选购的治具

将银色板子治具放置到编程器上。锁紧螺丝,并将把手往上拉。



Ø 使用IC真空吸笔吸住eMMC卡。将卡片置入接口。固定好,接着一个一个置入接口。



Ø 所有卡片都置放到编程器完成后。将把手由上往下拉,并确认所有模块已经固定 好。





功能介绍

1 拷贝

※开始复制

步骤1:准备好要复制的母卡以及子卡(★强烈建议使用同样大小的母源及子源)。 步骤2:将母卡插入母源(Source)接口(第一口),子卡插入其他eMMC卡接口。 母卡口 子卡口



子卡口

- 注意:一口为母卡口,其它为子卡口。当所有的子卡都准备好时,编程器会自动开始复制开始工作,若是子卡口未插满,机器会显示总共几个子卡口准备好, 需要再按一次 OK 即会开始拷贝。
- 步骤 3: 使用▲▼键选择 "1拷贝", 按下" OK" 后即会开始复制内存卡。
- **注意**:若是要停止最慢速口的工作执行,请同时按住5秒,系统会自动停止最慢的 口工作。

步骤 4: 复制完成!

拷贝完成会显示成功与失败的内存数量以及拷贝总时间。

执行此项功能前,用户可进入菜单 6.7 拷贝 eMMC 之设定 设定拷贝区域及拷贝模式。 完成设定后,进入选单 1.拷贝 并按下 <0K/确认>,系统会自动检查母源的内容大小 及格式。自动开始执行拷贝功能。







拷贝过程中,每个接口会同时拦截写入的讯号,同部计算校验码。

• 拷贝完成的同时,编程器立刻进行母碟与子碟的校验值比较,有任何不一致,接口就会亮红灯。

• 校验码同步记录于「生产管理日志」中。

好的:3 坏的:10:30 校验码:F5F0D0611A4B79A0

2 比较

※确认数据的正确

步骤1:准备好要拷贝的母卡以及已拷贝完成的子卡。

步骤2: 将母卡插入母源(Source)口,子插入子源(Target)口。

步骤 3: 使用▲▼键选择 "2 比较", 按下"OK"后即会开始比较。

注: 当所有的子卡都准备好时,编程器会自动开始比较作业,若是子卡口未插满, 编程器会显示几个子卡口准备好,需要再按一次 OK 即会开始比较。

建议使用" 3 拷贝+比较"以确保拷贝数据的正确性。

比较功能用于检查拷贝结果是否正确无误。功能1.拷贝完成后,进入功能 2比较并 按下 <0K/确认>,开始进行母卡及子卡"位对位"的比较 (Bit for Bit)。



3 拷贝+比较

本功能提供更便捷的选择。不需拷贝完后再进入2比较。执行本功能 3.拷贝+比较系 统将自动于拷贝完成后,对母卡及子卡内容进行"位对位"(Bit for Bit)比较,以确保子卡的数据正确无误。





拷贝x1 149G 0:30 100% (3)149G

4 讯息显示

4.1 eMMC内存讯息显示

本功能可以检查每一口的内存卡的容量、内容大小及格式。使用者可以同时插入多 支,以▲▼键查看每一片内存卡目前的讯息。



注意:执行这项功能不会删除内存的容量。

4.2显示系统信息

本功能将显示编程器系统的详细信息,其中包含编程器的机型与韧体版本。



5 附属功能

5.1快速擦除内存

※擦除资料

步骤1:准备要擦除的eMC内存卡。

步骤2:将要擦除的内存卡插入子源(Target)接口。

注: 母卡口不执行擦除功能。

步骤3: 进入5.1快速擦除内存

选择进行擦除的方式并按下"OK"后即会开始擦除子卡。

注: 当所有的子卡都准备好时,编程器会自动开始擦除作业,若是子卡口未插满,编程器会显示几个子卡已准备好,需要再按一次**0K**即会开始擦除。



只擦除内存卡内的数据内容,内存卡的FAT16/32格式不会被清除。可以使用▲▼键, 检查每个内存卡进行中的状态与结果或是任何讯息。



注:内存卡的格式若不是FAT16/32,则快速擦除功能将不会执行。 本功能将会造成内存数据无法复原,擦除前请先确定是否存有不可删除的重要 资料。

5.2 完整擦除内存

此功能将会完整地将内存卡的数据和格式全部清除,耗时较长。在擦除数据时, 用户可以按下 **<ESC/**退出**>** 退出程序,但是原始的格式和数据将无法复原。



注:本功能将会造成内存数据无法复原,擦除前请先确定是否存有不可删除的重要 资料。

5.3 DoD擦除内存

DoD擦除功能,符合美国国防部DoD 5220.22-M(E)标准(US Department of Defense)。 对记忆卡做3次完全擦除动作,来确保数据已被安全的擦除。第一次针对内存卡每一 位写入0(0x00),第二次写入一个固定字,第三次写入随机字符。







注: 擦除时间: 在DoD擦除模式下,所需要的运行时间是完全擦除的3倍。 本功能将会造成内存卡完全无法复原,擦除前请先确定是否存有不得删除的重 要资料。

5.4系统软件更新

此功能将更新系统软件版本。由SD记忆卡更新系统软件。请将软件解压缩后,存入 SD卡的根目录。将此卡置入面板侧面的SD口。请勿将软件放置于文件夹里面,这会 使编程器系统无法读取。

1选取功能 5.4系统软件更新,并按下<0K/确认>,系统会自动开始更新版本。 2更新完成后,请关机5秒。重新启动后,系统自动完成新版本更新程序。







SD卡系统更新

5.5 CRC64检侧值

此功能会计算母源的CRC64的检测值。检测值会依据"拷贝区域"设定来做为计算的 区域。如果你设定"系统及数据区",检测值会只计算数据区域,如果你设定"全区 拷贝",检测值会根据整个内存容量计算。同一eMMC卡,随着选择不同的"拷贝母源 区域"做检测,会产生不同的CRC64检测值。



- 注: 此功能所耗费时间会因为内存容量大小而有所不同,容量越大,所耗费的时间较长。
 - 本功能并非用于数据比较。如果要确认内存拷贝内容是否正确,请使用功能
 "2.比较"或功能"3.拷贝+比较"。

6 系统设定

6.1 开机直接启动项目

此功能可以设定每次开机后,系统画面要停留在哪一个常用功能。



6.2 按键声

此功能可以设定要开启或关闭按键声音。





6.3目标容量误差

此功能目的在设定母卡与子卡之间的容量误差值。本功能内含三种设定方式:



可以设定上下限

设定母源与子源的容量误差。用户可以针对可接受的子卡容量进行限制后,再进行 拷贝工作。此设定的计算基准为母源装置的标示容量。

范例:

若母卡标示为2G,编程器设定目标容量误差上下限皆为1%,则可以进行拷贝的子卡 容量范围介于: (99% 2GB~101% 2GB) => 1.98GB~2.02GB



无限制 (预设)

没有限制子源与母源之间的容量差距。



注: 若母卡数据储存量大于子卡的实际容量,使用这项设定可能会导致数据拷贝不 完整。

完全相同

子卡的实际容量与母源容量必须完全相同,否则将无法拷贝。

6.4比较前之断电时间

此功能防止不稳定、质量不佳的内存卡数据毁损。 可设定当执行功能"3.拷贝+比较"时,在拷贝完成和比较之前的系统断电时间,可选择范围是0-15秒,原厂设定预设为3秒。



6.5显示语言

可设定系统的语言接口。



6.6调整系统时间

更改编程器屏幕上所显示的时间设定。





6.7 拷贝eMMC之设定

此是选择是否复制或跳过某些保护分割区,系统启动分割区域或一般使用的区域。



6.7.1 User Area

Ø仅拷贝有数据的区域:快速复制、比较

选择有数据的区域进行复制。所需时间较短。

可支持快速复制、比较内存卡的文件格式有:FAT16/FAT32/FAT64、NTFS、Linux ext2/3/4。复制前会先分析母卡中的数据大小以及存放位置,只复制有数据的区域, 速度最快。

Ø拷贝整个区域:可支持所有的格式

完全复制整个母源,不分析资料。选择整个母源进行复制,包含空白区。所需时间 较长。



注: 若母源卡是NTFS 或Linux, 子源需比母源容量大或一致。

从头到尾全部拷贝时,系统将不理会子源及母源容量的不同,因此拷贝后需注 意子源数据是否正确。

若是格式无法辨识,就会自动转为模式全区拷贝模式,不会分析母卡格式,而 是采用完全复制的方式,连同空白区域一并复制。所花费的时间会比数据区来 的久。

6.7.2 Boot Partition

开机区(Boot Partition):可支持所有的格式

复制有定义的分割开机区。选择内存已格式化的区域进行复制,不包含空白区。





		[Boot Partit 不要拷贝	tion]			
周機區1	開機區2					

6.7.3 RPMB Partition

保护区(RPMB Partition):可支持所有的格式

复制有定义的分割保护区。选择内存已格式化的区域进行复制,不包含空白区。





6.8恢复出厂设定值

编程器内所有功能设定回复到出厂时的设定参数。



7.工作记录簿

"工作记录簿"之功能对于工业生产管理上有很大的帮助。此功能可详细记录编程器 每一端口的每个操作及工作状况。而所记录的数据更能够输出报表,提供管理者进 行生产分析之用。不仅能减少人为记录的错误,也能大幅提升生产效率。

工作完成之后,透过LCD 的功能键进入"7.工作纪录簿",指定报表产生的时间,可选择输出今天的工作纪录、最近几天的工作纪录,以及自行设定一段时间内的工



作纪录。

输出记录时,透过SD口,可输出工作纪录。



7.1输出今天的纪录

透过SD 口将当天工作纪录输出。

到选单 7.1.输出今天的记录 并按下 <OK/确认>,将当天的所有各端口的工作记录 输出至SD卡内。取出并在计算机上读取工作记录。



7.2输出最近几天的纪录

通过SD 口将当天至前28天内工作纪录输出。

到选单 7.2.输出最近几天的记录 并按下 <0K/确认>,可选择"最近1天"到"最近28 天"内各端口的工作记录,输出至SD卡内。取出并在计算机上读取工作记录。



7.3输出一段时间的纪录



通过SD 口,按下LCD 的上下键设定一段时间内工作纪录输出。

到选单 7.3.输出一段时间的记录 并按下 <0K/确认>,将特定一段时间内各接口的 工作记录输出至SD卡内。取出并在计算机上读取工作记录。



7.4进阶功能

使用进阶功能可清除所有工作记录及重设清除工作的密码。 输入原厂默认密码进入此功能。编程器默认的密码是**"123456"**。



7.4.1 清除全部的记录

用户输入保护密码后,即可清除编程器内所有的工作记录。



7.4.2 设定密码

用户可以重新设定一组密码来保护编程器内所存放的工作记录。原厂默认密码是 **"123456"**。







注:内建工作记录簿总共可以记录3万笔数据。若数据记录达到数量上限,编程器将 自动将新的工作记录从头逐笔覆写,旧的记录将会遗失。 建议为确保工作记录簿的数据记录安全,请务必更改密码。



eMIC注意事项

%FAQ

eMMC 使用	问题	解答
	为何将 eMMC 放入到承座 上,执行任何功能都没 有反应?	可能放错方向。eMMC是IC型态的SD卡。IC常见的外型就是正 方形或是长方形,因此放错方向就无法正确辨识。
安装	如何将 eMIC 放到正确的 方向?	IC都是以第一角(Port 1)作为放置的定位点。 因此只要辨识出eMMC的第一角(Port 1),再对应到接口承座 上的第一角就可以了。
	如何辨识eMMC的第一角 (Port 1)?	eMMC 的第一角辨识方法如下: IC正面会有一个圆点(绿色箭头处),IC背面会有一个三角 点(红色箭头处)。
		SanDisk SolN4c1-40 CHINA 03460/H00W
	如何分辨接口的第一 角?	编程器在IC座的右上角会有一个油漆点,该油漆点就是IC座的第一角。
IC-Port 1		
	eMIC 怎么摆? 要对哪个 位置?	将eMIC的第一角(绿色箭头)对应到接口的油漆点处(红色箭头)。



	为何 eMIC 的IC装不进去 承座内?	因为eMMC的IC有4种尺寸(BGA153-11.5x13, BGA169-12x16, 12x18, 14x18), IC尺寸必须与承座尺寸相符合才能使用。
接口承座	要怎么辨识承座尺寸?	承座左边有尺寸标示可查看,字体很小请仔细检查。
	如何更换错误尺寸的承 座?如何更换不良的承 座?	承座无法单独更换,只能将承座组完全换掉将承座组整个拔起后,就可以轻易更换不同尺寸/新的承座组。
设定注意 事项	开始使用之前,要先设 定什么? (6.7拷贝eMIC之设定)	建议设定如下 6.7.1 User Area:选-仅拷贝有数据的区域 6.7.2 Boot 分区:选-要拷贝 6.7.3 RPMB 分区:选-要拷贝



产品菜单

功能	项目&说明			
1. 拷贝	将母源内存卡复制至子卡。(请先至功能 6.7 拷贝eMMC之设定,有 4 种不同的拷贝区域可供设定:数据区、整个区域、Boot分区、RPMB分区)			
2. 比较	比较母卡跟拷贝的子卡数据。确定母源与持	拷贝数据完全一致。		
3. 拷贝+比较	拷贝完成后,立即自动比较母卡与拷贝后子 性。	卡的内容,确认拷贝结果的正确		
4. 信息显示	 4.1 eMMC内存信息显示 查询内存卡、内存装置:格式、数据、容量大小。 4.2 系统信息显示 查询系统本身的信息:产品型号、韧体版本。 			
5.附属功能	5.1 快速擦除内存 只清除内存卡中的目录(INDEX)表格,所需 5.2 完整擦除内存 清除整个内存卡,包括空白区,所需时间转 5.3 DoD擦除内存 重复装除敷合中存去2次,比照美国国际部	的清除时间很短。 交长。		
	小/在龙心 (DOD) 。			
6. 系统设定	6.1开机直接启动项目 设定开机后第一个显示在LCD屏幕上的功 能选项。	6.1.1 拷贝 6.1.2 比较 6.1.3 拷贝+比较 6.1.4 讯息显示 6.1.5 附属功能 6.1.6 系统设定 6.1.7 工作记录簿		
	 6.2按键声 选择启动或取消按键的音效。 6.3目标容量误差 设定母源容量与子卡之间的容量误差值在 多少%。预设为无限制。 	 6.2.1关 6.2.2开 6.3.1 无限制 6.3.2 完全相同 6.3.3 可以设定上下限 		
	6.4 比较前之断电时间 可设定"拷贝+比较"功能下,拷贝结束后、 可设定 0/1/2/3/…/15 。	比较前的断电时间。		
	6.5 显示语言 设定系统的语言接口。	6.5.1 中文 6.5.2 英文		
	6.6调整系统时间 可重设LCD屏幕上所显示的时间。			



		6.7.1 User Area	仅拷贝有数据的区域		
		设定仅拷贝母卡有数			
		据的区域、或是母卡的	拷贝整个区域		
		整个区域。	11/12/2		
		6.7.2Boot Partition	不要拷贝		
6.系统设定	6.7 拷贝eMMC之设定	可设定是否拷贝母卡			
		内QC之口11八字本	要拷用		
		据。	Q 19 M		
		6.7.3 RPMB Partition	不要拷贝		
		可设定是否拷贝母卡			
		RPMB Partition内的数	要拷贝		
		据。			
	6.8恢复出厂设定值				
	将所有设定值回复到出厂到	领设状态。			
	7.1输出今天的纪录				
	设定输出今天的所有工作记录。				
	7.2输出最近几天的纪录				
	可以设定输出最近 1~28 天内的所有工作记录。				
	7.3输出一段时间的纪录				
7.工作记录簿	工作记录簿 可设定输出某一段区间内的所有工作记录。				
		7.4.1 清除全部的记录			
		输入保护密码后,即可清除编程器内所有的工作			
	7.4进阶功能	记录。			
	输入密码后才可进入。	7.4.2 设定密码			
		设定清除工作记录的保护密码。			
		原厂默认密码是 "123456"。			



产品规格表

产品名称		eMC卡内存编程器		
型号		EMMC210		
复制数量		1:9 (10口)		
复制传输速率	Ś	6.2GB/分钟 (104MB/秒)		
记忆卡接口		eMMC 4.3/4.4/4.41/4.5/5.0以上规格		
模块		独立插槽,可拆卸模块		
内存相容		12x16x1.4 mm (169 ball) 11.5x13x1.3mm (153 ball) 12x18x1.4 mm (169 ball,搭配接口)		
缓冲存储器		内建内存		
作业形态		单机独立作业		
		SD输出工作记录		
支持操作系统		全部(Windows、Linux、及其它单机系统)		
古挂枚式		快速拷贝: FAT16/32、NTFS、Linux (Ext2/Ext3/Ext4)		
又仍怕八		全区拷贝:所有格式		
复制内存模式		用户自定区拷贝:快速拷贝(系统及数据区)、全区拷贝		
		Boot分区拷贝(开机区)、RPNB分区拷贝(保护区)		
比较功能		位对位数据比较		
擦除功能		快速擦除、完整擦除、DoD擦除		
支持语言		中文、英文		
显示画面		2x16 LCD 显示屏幕		
按键		4个按键:▲(上一页)、▼(下一页)、0K(确认/进入)、ESC(取消 /退出)		
LED显示灯		每口皆有独立的红、绿色灯号		
支援DoD擦除		是		
电源供应		Switching P/S		
温度	工作温度	5℃~45℃		
	储存温度	-20 °C ~85°C		
湿度	工作湿度	20%~80%		
	储存湿度	5%-95%		
安规认证		CE、 FCC、 RoHS		



技术支持与用户服务

登记卡

填好此卡并寄回威磊公司进行注册,即可享受以下服务:

★ 用户支持,技术服务,免费软件升级。

★ 一年产品免费维修(外壳、电源、通讯电缆和插座除外)。

你也可以通过电话、传真或 E-mail 把登记卡的内容传给威磊公司进行注册。

技术支持

本编程器软件只需要最少的技术支持。程序附有易懂的中文帮助系统。如果您的问题不能在本帮助系统中找到解决办法,可询问您的销售商,当地销售部门或直接询问威磊公司。

打电话时请把产品系列号准备好,否则我们不能回答你的问题。为了能更好地为您服务,拿起 电话之前请回顾:

★你是否仔细研究过本帮助系统。

★如果软件有问题,你是否重新安装过软件。

★如果程序显示出错信息,请把错误信息记录下来。

★如果寻求电话咨询,请将产品系列号准备好。

★你熟悉你的计算机的配置,知道你的主板型号,内存,CPU,操作系统版本号。

地址: 天津新技术产业园区(华苑产业园区)海泰发展五道 16 号海泰创新基地 B4-1-402

邮编: 300384

电话: 022-83945122

传真: 022-83945121

E-mail: wellon@weilei.com.cn

软件升级

威磊公司免费为您提供所有产品软件的升级,包括软件改进、增添新功能,增加对新器件的支持算法等。威磊公司保留对各种产品软件升级的决定权和解释权。欢迎用户提出对器件的特殊技术 支持请求。

您也可以通过访问我们的主页,下载最新软件。

网址为: <u>http://www.weilei.com.cn</u> <u>http://www.weilei.com</u>



威磊公司担保:在正常使用的情况下,本产品硬件售出之日起三百六十五天内,其硬件无任 何材料或工艺缺陷。经验证确有缺陷时,威磊公司的全部责任就是退换其硬件,也是给您的唯一补 偿。因事故、滥用或错误使用导致的硬件缺陷,售后担保无效。退换的硬件享受原担保期剩余时间 或三十天的担保, 取其长者优先。

本保证书以程序正确安装和在指定的工作环境操作为前提。威磊不对下列产品负责:

- ★ 未经威磊公司正式授权的任何人修理、操作、或改动的产品。
- ★ 由于错误使用而损坏的产品,或是产品系列号经过涂改的产品。
- ★ 由于光盘的物理损坏而产生的程序错误。
- ★ 因硬件故障或软件缺陷造成的连带扩展责任。